



10	01585080	Bollitore	242	01593280	Pannello laterale destro
12	04557090	Brucciatoe FURIGAS	243	01593290	Pannello laterale sinistro
23	04563560	Cavo elettrodi accensione	248	01584930	Piastra attacchi dima - cruscotto
24	01552650	Cavo elettrodo di controllo	250	778010	Piastra bruciatore
30	778001	Centralina GASMODUL	269	776420	Pressostato acqua 1/4" gas
33	04565340	Circolatore LAHUL 15/6-3-CLR-3	270	04557660	Pressostato aria Huba
35	01582820	Collettore	277	04555790	Pulsantiera digitale GASMODUL
36	01585010	Collettore bruciatore	322	01585020	Scambiatore condensa
38	01585030	Collettore scarico fumi	332	04563470	Sensore modulazione o sonda immersa impianto
51	01585070	Coperchio scatola cruscotto	333	04562520	Sensore modulaz. o sonda immersa sanitario
67	01586290	Diaframma aria-gas d.23,5	336	04563480	Sifone
80	04557680	Elettrodo accensione	337	08514740	Soffietto ventilatore con molla
84	04555860	Elettrodo ionizzazione o di controllo	358	01583070	Staffa soffietto ventilatore
86	04034710	Filtro antisturbo	376	01563910	Tappo in silicone d.37
98	01585410	Frontale cruscotto	380	01582600	Telaio o schienale per caldaia
99	01586550	Frontale su quadro elettrico	386	04563550	Trasformatore accensione
127	01552230	Guarnizione bocca ventilatore	387	790176	Trasparente per frontale quadro elettrico
129	01552300	Guarnizione bruciatore gas	394	01582920	Tubo 3 vie scambiatore
130	778052	Guarnizione collettore scarico fumi	414	01585090	Tubo collegam. ritorno impianto - circolatore
131	01552250	Guarnizione elettrodi accensione	415	01585250	Tubo collegamento valvola gas - bruciatore
132	01552260	Guarnizione elettrodo controllo	419	01585320	Tubo collegamento vaso espansione
135	778047	Guarnizione in silicone passacavi	431	01585150	Tubo fumi
138	776225	Guarnizione in silicone passa tubo d.18	432	01582900	Tubo gas
145	01552270	Guarnizione inferiore vetro spia	435	01582980	Tubo ingresso acqua fredda
148	03001340	Guarnizione OR 144 in silicone	437	01582930	Tubo mandata
149	984373	Guarn. OR 4001700 EPDM (per circolatore)	439	01587140	Tubo mandata impianto
150	03001150	Guarnizione OR 618	446	01585290	Tubo riempimento
151	04555820	Guarnizione O-RING a labbro d.60	450	01582880	Tubo ritorno scambiatore
154	982551	Guarnizione per girello 1/2" gas	455	01582990	Tubo uscita acqua calda sanitaria
155	982540	Guarnizione per girello 1/4" gas	458	01579610	Turbolatore dx
156	982553	Guarnizione per girello 3/4" gas	459	01579620	Turbolatore sx
157	982566	Guarnizione per girello 3/8" gas	460	01586280	Ugello G.P.L. d.4,2
162	778051	Guarnizione piastra bruciatore	461	04555800	Valvola 3 vie
163	01552280	Guarnizione superiore vetro spia	462	04555250	Valvola di ritegno
165	01552220	Guarn. tubo valvola gas-collettore bruciatore	464	04550620	Valvola di sicurezza
168	04558510	Idrometro	468	04555810	Valvola gas
178	04562710	Interruttore	470	04552080	Valvola sfiato automatico
179	778065	Isolante	471	04519430	Valvola sfiato manuale
235	779625	Otturatore	472	04563640	Vaso espansione rettangolare 8 lt.
237	01593300	Pannello anteriore o frontale	474	04557100	Ventilatore EBM
239	01585230	Pannello inferiore	476	01552290	Vetrino spia