



Pos. Cod. Denominazione

1	4.55536.0	Pulsante unipolare rosso
2	1.55428.0	Manopola selettore
3	1.55429.0	Manopola potenziometro
4	1.55808.0	Cruscotto INOVA base
5	1.55539.0	Segnalatore verde
6	1.55540.0	Segnalatore rosso
7	4.51939.0	Selettore SIBER
8	4.55537.0	Termoidrometro personalizzato
9	8.50884.0	Scheda a livelli/conessioni
10	4.55531.0	Centralina Iono
11	4.55481.0	Filtro FLC
12	1.55444.0	Scatola protezione cablaggi
13	4.55067.0	Elettrodo di accensione
14	4.55066.0	Elettrodo di controllo
15	4.55524.0	Valvola gas HONEY
16	1.55148.0	Guarnizione valv. gas 32x32
17	4.55443.0	Canotto modulatore INECO
18	4.55353.0	Bobina modulatore 14 VDC
19	4.55533.0	Connettore HONEY
20	3.08083.0	OR 130 FPM (VITON)
21	4.55518.0	Brucciore 13 rampe G.N.
22	4.55528.0	Valvola 3 vie idraulica
23	4.55534.0	Portamicro+cop.+1 micro
24	1.55479.0	G/prolunga valvola 3 vie
25	4.55527.0	Riscaldatore d'acqua PC 25
26	4.55521.0	Circolatore ø 1"
27	1.55511.0	G/collettore INOVA
28	4.55062.0	Valvola di sic. 3 Ate

Pos. Cod. Denominazione

29	4.55063.0	Otturatore
30	1.53045.0	Guarnizione silicone pilota 993
31	1.55810.0	Guarnizione silicone
32	1.53117.0	Isolante anteriore c.d.c.
33	1.53118.0	Isolante laterale c.d.c.
34	1.53019.0	Isolante posteriore c.d.c.
35	4.55473.0	Scambiatore fumi
36	4.55461.0	Termostato TOD A105/C85 R.A.
37	4.55472.0	Pressostato HONEYWELL
38	1.53044.0	Guarnizione silicone cavi 3004
39	4.55194.0	Vaso espansione Lt. 8
40	1.55562.0	Guarnizione silicone ø 30 mm.
41	4.55192.0	Valvola sfogo aria 3/8" ROBOCAL
42	1.53042.0	Guarnizione autoad. tubo scarico
43	1.53040.0	Guarnizione silicone ventilatore
44	4.55544.0	Ventilatore FIME
45	1.54238.0	Raccordo pressione
	1.54239.0	Raccordo depressione
	1.53133.0	Guarnizione silicone aspir. ventil.
46	4.55529.0	Sonda immersa INECO
47	1.00088.0	Rondella 1/8"
48	4.55349.0	Pressostato 1/4" VAP-DR
49	1.53036.0	Guarnizione ø 1/4"
	1.51900.0	Guarnizione ø 1/2"
	1.51901.0	Guarnizione ø 3/4"
	1.55324.0	Guarnizione ø 1"