



00845090 Bruciatore **LMB LO 1300**




- 1 01134370 Coperchio cruscotto
- 2 04043210 Teleruttore
- 3 04043390 Relè termico ZE 6
- 4 01134750 Membrana tasti
- 5 04043300 Fotoresistenza
- 6 04043330 Trasformatore
- 7 01134550 Passacavo
- 8 01134560 Fermacavo
- 9 04043250 Fondo cruscotto
- 10 04043340 Apparecchiatura

- 11 01134400 Coperchio morsetti
- 12 01134590 Passacavo doppio




- 13** 04043430 Pompa Suntec AJ4
- 14** 01135570 Motore 2200 W
- 15** 01135760 Perno filettato M8
- 16** 01135400 Perno cerniera
- 17** 01136780 Semicorpo lato motore
- 18** 04043370 Ventola 250x92
- 19** 01136770 Semicorpo lato aria
- 20** 01133110 Spioncino
- 21** 01128370 Vetrino spia
- 22** 01136150 Guarnizione vetrino
- 23** 01053320 Semigiunto
- 24** 01082510 Giunto in gomma

- 25** 01082520 Tubino giunto
- 26** 04903060 Nipplo 1/8" - 1/4"
- 27** 01135640 Cassa aria gasolio
- 28** 01135350 Portina cassa aria
- 29** 01135370 Griglia di protezione
- 30** 01136140 Flessibile gasolio



- 32 01135620 Serranda aria
- 33 01135150 Servomotore aria
- 34 01135300 Albero servomotore
- 35 03001570 Cuscinetto Di. 12
- 36 03001560 Cuscinetto Di. 8
- 37 01134270 Staffa albero servomotore
- 38 06000460 Barra M5
- 39 04042980 Snodo angolare
- 40 04042990 Perno d.4
- 41 01135630 Piastra alberi
- 42 04043000 Molla perno d.4
- 43 01135320 Albero serranda destro
- 44 03001590 Anello d.8
- 45 03001600 Molla a tazza d.8,2
- 46 01135310 Albero serranda sinistro





- 47 01135520 Isolante caldaia
- 48 01136800 Flangia bruciatore
- 49 04043470 Bobina elettrovalvola
- 50 09001840 Nipplo 1/4"
- 51 01094660 Cavo elettrovalvola
- 52 04043460 Corpo elettrovalvola
- 53 01135820 Tubo gasolio laterale
- 54 01135810 Tubo gasolio centrale
- 55 01135770 Staffa polverizzatore
- 56 01135750 Cavo di accensione L=850

- 57 01134930 Gruppo elettrodi
- 58 01134940 Blocco portaugelli
- 59 01134960 Gruppo deflettore
- 60 01135790 Anello regolazione aria
- 61 01135800 Boccaglio D.192