



00845081 Bruciatore LMB LO 1000 3ST (BC)


00845191 Bruciatore LMB LO 1000 3ST (BL)


- 1 01140960 Coperchio cruscotto
- 2 04043210 Teleruttore
- 3 04043220 Relè termico ZE 4
- 4 01134750 Membrana tasti
- 5 04043300 Fotoresistenza
- 6 04044230 Trasformatore
- 7 01134550 Passacavo
- 8 01134560 Fermacavo
- 9 04043250 Fondo cruscotto
- 10 04043340 Apparecchiatura


- 11 01134400 Coperchio morsetti
- 12 01134590 Passacavo doppio



- | | | | |
|-----------|---------------------------------|-----------|--------------------------------|
| 13 | 04043290 Pompa Suntec AN97 | 25 | 01082520 Tubino giunto |
| 14 | 01134600 Motore 1100 W | 26 | 01053320 Semigiunto lato pompa |
| 15 | 01134840 Perno filettato M6 | 27 | 01134860 Cassa aria gasolio |
| 16 | 01134430 Perno cerniera | 28 | 01134340 Portina cassa aria |
| 17 | 01136310 Semicorpo lato motore | 29 | 01134360 Griglia di protezione |
| 18 | 04042960 Ventola 200x74 | 30 | 01136140 Flessibile gasolio |
| 19 | 01136320 Semicorpo lato aria | 31 | 04903060 Niplo 1/8"-1/4" |
| 20 | 01133110 Spioncino | | |
| 21 | 01128370 Vetrino spia | | |
| 22 | 01136150 Guarnizione vetrino | | |
| 23 | 01134830 Semigiunto lato motore | | |
| 24 | 01082510 Giunto in gomma | | |



- 32** 01134310 Serranda aria
- 33** 01135150 Servomotore aria
- 34** 01134260 Albero servomotore
- 35** 03001570 Cuscinetto Di. 12
- 36** 03001560 Cuscinetto Di. 8
- 37** 01134270 Staffa albero servomotore
- 38** 02273970 Vite M5x60
- 39** 04042980 Snodo angolare
- 40** 04042990 Perno d.4
- 41** 01134300 Piastra alberi
- 42** 04043000 Molla perno d.4
- 43** 01134290 Albero serranda destro
- 44** 03001600 Molla a tazza d.8,2
- 45** 01134280 Albero serranda sinistro



- | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------|
| 46 | 01134460 | Isolante caldaia | 55 | 01136300 (Versione BL) | Cavo di accensione L=820 |
| 47 | 01146970 | Flangia bruciatore | 56 | 01134930 | Gruppo elettrodi |
| 48 | 04043470 | Bobina elettrovalvola | 57 | 01134940 | Blocco portaugelli |
| 49 | 09001840 | Niplo 1/4" | 58 | 01134960 | Gruppo deflettore |
| 50 | 01094660 | Cavo elettrovalvola | 59 | 01147000 (Versione BC) | Anello regolazione aria |
| 51 | 04043460 | Corpo elettrovalvola | 59 | 01147010 (Versione BL) | Anello regolazione aria |
| 52 | 01134900 (Versione BC) | Tubo gasolio laterale | 60 | 01134470 (Versione BC) | Boccaglio D.192 L=240 |
| 52 | 01136450 (Versione BL) | Tubo gasolio laterale | 60 | 01136260 (Versione BL) | Boccaglio D.192 L=360 |
| 53 | 01134890 (Versione BC) | Tubo gasolio centrale | 61 | 01123030 | Pomello regolazione |
| 53 | 01364400 (Versione BL) | Tubo gasolio centrale | 62 | 01147050 | Targhetta regolazione |
| 54 | 01134950 (Versione BC) | Staffa polverizzatore | 63 | 01146650 | Guarnizione asta |
| 54 | 01136460 (Versione BL) | Staffa polverizzatore | | | |
| 55 | 01134870 (Versione BC) | Cavo di accensione L=700 | | | |