



BRUCIATORE AZ 5 VR
**TAV - 5
TAB - 11**

Pos.	Codice	Denominazione
9	984157	Anello di sicurezza per vetrino
13	997780	Apparecchiatura mod. BRAHMA G22
	997850	Apparecchiatura mod. BRAHMA G22/07 elettronica
	997740	Apparecchiatura mod. LANDIS LOA 24
26	403896	Bobina per elettrovalvola pompa SUNTEC
28	204520	Bocca fuoco
37	493016	Cavo elettrodi accensione
45	201502V	Coclea aria
50	203553	Condensatore per motore FHP
53	203527	Connettore ad innesto 7 poli
62	201950	Coperchio bruciatore VR
63	201504	Coperchio coclea aria
81	500915	Deviatore
89	204518	Disco deflettore
99	203508	Elettrodo accensione destro
100	203509	Elettrodo accensione sinistro
101	203539	Elettrodo accensione bifilare
110	403877	Elettrovalvola per pompa SUNTEC
111	201512	Farfalla regolazione aria
118	204502	Flangia attacco alla caldaia
125	204504	Flangia su coperchio coclea
130	997752	Fotoresistenza BRAHMA FC8
	997793	Fotoresistenza LANDIS QRB1...
137	203103	Giunto per pompa motore FHP

Pos.	Codice	Denominazione
152	204525	Guarnizione isolante per flangia attacco alla caldaia
157	984303	Guarnizione OR 2018
181	204508	Insieme astuccio porta ugello
212	201964	Manopola
221	404328	Molletta per raccordo mandata
224	203501	Motore elettrico FHP
235	403863	Nucleo per elettrovalvola SUNTEC
240	201513	Perno incernieramento farfalla aria
257	995963	Pompa SUNTEC AS 47 C
261	201506V	Presa aria
281	5970010	Raccordo di mandata su pompa
289	01001190	Raccordo per tubo flessibile
291	411831	Raccordo su pompa attacco tubo flessibile
341	997783	Supportino per fotoresistenza BRAHMA
	997794	Supportino per fotoresistenza LANDIS
345	204515	Supporto con elettrodi e disco deflettore
367	403312	Trasformatore
380	01069220	Tubo flessibile
385	201527	Tubo mandata pompa DANFOSS
386	201527	Tubo mandata pompa SUNTEC
399	5957900	Ventola centrifuga
400	204507	Vetrino spia
414	997781	Zoccolo per apparecchiatura BRAHMA G22
	997739	Zoccolo per apparecchiatura LANDIS LOA