



**BRUCIATORE AZ 14**
**TAV - 8  
TAB - 17**

Pos.	Codice	Denominazione
9	984157	Anello di sicurezza per vetrino
13	997740	Apparecchiatura mod. LANDIS LOA 24
	997780	Apparecchiatura mod. BRAHMA G22
	997850	Apparecchiatura mod. BRAHMA G22/07 elettronica
26	403896	Bobina per elettrovalvola pompa SUNTEC
28	224520	Bocca fuoco
37	493016	Cavo elettrodi accensione
45	221502V	Coclea aria
50	223505	Condensatore per motore FHP
53	203527	Connettore ad innesto 7 poli
62	221500	Coperchio bruciatore
63	221504	Coperchio coclea aria
89	224518	Disco deflettore
99	203508	Elettrodo accensione destro
100	203509	Elettrodo accensione sinistro
101	203539	Elettrodo accensione bifilare
110	403877	Elettrovalvola per pompa SUNTEC
111	221516	Farfalla regolazione aria
118	224502	Flangia attacco alla caldaia
125	224504	Flangia su coperchio coclea
130	997752	Fotoresistenza BRAHMA FC8
	997792	Fotoresistenza LANDIS QRB1...
137	203103	Giunto per pompa motore FHP

Pos.	Codice	Denominazione
152	224515	Guarnizione isolante per flangia attacco alla caldaia
169	224530	Guarnizione per bocca fuoco
181	224508	Insieme astuccio porta ugello
221	404328	Molletta per raccordo mandata
224	223501	Motore elettrico FHP
235	403863	Nucleo per elettrovalvola SUNTEC
240	221513	Perno incernieramento farfalla aria
257	995963	Pompa SUNTEC AS 47 C
261	221506V	Presa aria
281	5970010	Raccordo di mandata su pompa
289	01001190	Raccordo per tubo flessibile
291	411831	Raccordo su pompa attacco tubo flessibile
341	997783	Supportino per fotoresistenza BRAHMA
	997794	Supportino per fotoresistenza LANDIS
345	224512	Supporto con elettrodi e disco deflettore
367	223503	Trasformatore
380	01069220	Tubo flessibile
386	221527	Tubo mandata pompa SUNTEC
399	221518	Ventola centrifuga
400	204507	Vetrino spia
414	997739	Zoccolo per apparecchiatura LANDIS LOA
	997781	Zoccolo per apparecchiatura BRAHMA G22