



BRUCIATORE G 22/2 OIL

TAV - 11
TAB - 26

Pos.	Codice	Denominazione
13	04035230	Apparecchiatura mod. LANDIS LOA 24
26	04018700	Bobina per elettrovalvola pompa SUNTEC
28	01103110	Bocca fuoco
34	01069640	Cavo bobina valvola
	01088140	Cavo bobina valvola
36	01087580	Cavo con presa 7 poli
37	01085450	Cavo elettrodi accensione
40	01087610	Cavo motore
43	01080680	Cavo trasformatore
45	01086990	Coclea aria o corpo bruciatore
50	04036150	Condensatore per motore FHP
62	01114630	Coperchio bruciatore
63	01087980	Coperchio coclea aria o piastra componenti
70	01087570	Corda isolante
89	01087910	Disco deflettore
101	04033360	Elettrodo bifilare
104	04033380	Elettrovalvola
111	01087090	Farfalla regolazione aria
118	01087550	Flangia attacco alla caldaia o semiflangia
125	01087260	Flangia su coperchio coclea o piastra componenti
130	04012341	Fotoresistenza LANDIS QRB1...
137	04035140	Giunto per pompa motore FHP
152	01087560	Guarnizione isolante per flangia attacco alla caldaia

Pos.	Codice	Denominazione
177	01077800	Indice di riferimento
178	01077870	Ingranaggio
179	01103130	Insieme astucci porta ugelli
197	04033860	Interruttore Acceso-Spento
224	01109610	Motore elettrico FHP
225	04033400	Motoriduttore o servocomando regolazione aria
229	01058020	Nipplo 1/4"
231	01001190	Nipplo 3/8"
237	01087270	Perno bandella con boccola o per motoriduttore
257	4033370	Pompa SUNTEC AS 67
275	01085370	Raccordo 1/8"
	01059430	Raccordo 1/8"
309	01001290	Rondella 1/4"
343	01090620	Supporto apparecchiatura elettrica
346	01087900	Supporto elettrodi
367	04033350	Trasformatore
380	01069220	Tubo flessibile
382	01087880	Tubo mandata 1° stadio
383	01087890	Tubo mandata 2° stadio
399	04033090	Ventola centrifuga
401	01087470	Vetrino su coperchio coclea
414	04015510	Zoccolo per apparecchiatura LANDIS LOA