



BRUCIATORE AZ 2,9 PR/L
**TAV - 4
TAB - 10**

Pos.	Codice	Denominazione
13	997740	Apparecchiatura mod. LANDIS LOA 24
18	01080700	Attacco scorrevole per flangia
26	04034730	Bobina per elettrovalvola pompa DANFOSS
	04018700	Bobina per elettrovalvola pompa SUNTEC
28	01077930	Bocca fuoco
34	201546	Cavo bobina valvola
37	01082300	Cavo elettrodi accensione
40	01069620	Cavo motore
42	497163	Cavo preriscaldatore
43	223565	Cavo trasformatore
45	01110040	Coclea aria o corpo bruciatore
50	203553	Condensatore per motore FHP
53	203527	Connettore ad innesto 7 poli
62	01114790	Coperchio bruciatore
63	01111020	Coperchio coclea aria o piastra componenti
76	01077920	Dado bloccaggio bruciatore
101	04031070	Elettrodo accensione bifilare
111	01077830	Farfalla regolazione aria
113	997754	Fermacavo AGK 66
115	04034710	Filtro antidisturbo
118	01077770	Flangia attacco alla caldaia
125	01084760	Flangia su coperchio coclea o piastra componenti
130	04012341	Fotoresistenza LANDIS QRB1...

Pos.	Codice	Denominazione
137	203103	Giunto per pompa motore FHP
152	01077850	Guarnizione isolante per flangia attacco alla caldaia
173	01001290	Guarnizione per tubo flessibile
177	01077800	Indice di riferimento
181	01077940	
	+	Insieme astuccio porta ugello
	204540	
224	01100880	Motore elettrico FHP
240	01111030	Perno incernieramento farfalla aria
253	01078030	Pignone perno farfalla aria
257	04033040	Pompa DANFOSS BFB 21
	04017780	Pompa SUNTEC AS 47 B
260	204544	Preriscaldatore
289	01001190	Raccordo per tubo flessibile
345	04032020	Supporto con elettrodi e disco deflettore
367	04036140	Trasformatore
380	01069220	Tubo flessibile
385	01100760	Tubo mandata pompa DANFOSS
386	01100830	Tubo mandata pompa SUNTEC
399	04037360	Ventola centrifuga
409	01078040	Vite regolazione aria
414	997739	Zoccolo per apparecchiatura LANDIS LOA