

Pos.	Codice	Denominazione
4	04003050	Alberino
13	04019010	Apparecc. mod. LANDIS LOA 44
19	01037540	Attac. sfiato degasatore
20	01081310	Base apparecchiature
21	01053690	Base attacco elettrovalvole
26	04003660	Bobina per elettrovalvola
	04003640	Bobina per elettrovalvola
	04034950	Bobina per elettrovalvola
29	01081340	Boccaglio terminale
30	09004130	Bocchettone
31	01028500	Boccola
	01054050	Boccola
37	01025411	Cavo elettrodi accensione
44	08017520	Cilindro idraulico o martinetto
45	01112470	Coclea aria o corpo bruciatore
46	01054310	Collettore mandata o alimen.
54	04011700	Connettore MPM
57	04019910	Contattore
61	01079390	Coperchio apparecchiature
65	04002420	Coperchio martinetto
67	01036940	Coperchio vetrino spia
70	01029440	Corda isolante
71	04002110	Corpo
72	01052280	Corpo martinetto
75	02001630	Dado
	04002340	Dado
80	01037510	Degasatore
89	01053910	Disco deflettore
91	04002360	Disco tastatore
98	01053380	Distanziale
99	08000870	Elettrodo accensione
103	08000520	Elettrodo rinvio
104	04009340	Elettrovalvola
105	04002281	Elettrovalvola 1
106	04002301	Elettrovalvola 2
107	04005770	Elettrovalvola 3
111	01028490	Farfalla regolazione aria
116	01055160	Filtro serbatoio
118	01075880	Flangia attac.caldaia
120	01112750	Flangia attacco motore
130	08014130	Fotoresistenza LANDIS QRB1...
132	01010680	Ghiera
	04032380	Ghiera
133	01053940	Giunto elastico

Pos.	Codice	Denominazione
134	01053320	Giunto lato pompa
135	01052250	Giunto lato ventola-motore
141	04012680	Gomito M-F 1/2"
144	01052980	Griglia o rete di protezione
147	01010230	Guarnizione
	04011710	Guarnizione
	03000970	Guarnizione
148	01053991	Guarnizione collettore
151	01037551	Guarnizione isolante
	09002330	Guarnizione isolante
152	01076750	Guarniz. isolanteflangia att. cald.
155	03080830	Guarnizione OR 130
157	03080360	Guarnizione OR 2018
158	03080810	Guarnizione OR 2037
162	03000720	Guarnizione OR 3106
164	03001030	Guarnizione OR 4362
168	01053631	Guarniz. astucci porta ugelli
170	04002100	Guarniz. flangia corpo filtro
174	01504530	Guarnizione per vetrino spia
185	04012010	Insieme filtro combustibile
186	08011290	G/piastra o base app.elett.
191	08013220	Insieme scatola quadro elettrico
192	08013950	Insieme serbatoio
213	01053740	Micro interruttore
215	04002060	Molla
	04002370	Molla
216	01010560	Molla per termometro
219	01011120	Molla pistone
222	04018260	Morsettiera o morsetto
	04019880	Morsettiera o morsetto
	04032080	Morsettiera o morsetto
	04032090	Morsettiera o morsetto
224	01036171	Motore elettrico
227	01008430	Nipplo
	09001110	Nipplo
238	01028590	Perno cerniera
240	01052230	Perno farfalla aria
243	01037530	Piastra
	01055130	Piastra
254	01010221	Pistone
257	04012580	Pompa SUNTEC E7 NA
261	01028800	Presa aria
266	04006540	Pressacavo PG 21
273	08016090	Raccordo 1/2"

Pos.	Codice	Denominazione
274	01001281	Raccordo 1/4"
	04011660	Raccordo 1/4"
	04012930	Raccordo 1/4"
275	01000520	Raccordo 1/8"
276	01010490	Raccordo 3/8"
	01054550	Raccordo 3/8"
278	04013200	Raccordo a L
279	04012450	Raccordo a T
	09002780	Raccordo a T
285	01035981	Raccordo M-F 1/2"
294	04019920	Relè termico
	04032250	Relè termico
	04032360	Relè termico
298	01055010	Resist.elettrica serbatoio
299	04002080	Rete filtrante o di fissaggio
300	04002320	Riduzione
301	04009370	Riduzione M-F
	04012570	Riduzione M-F
	04908570	Riduzione M-F
303	01010660	Riduzione regolazione
310	01000880	Rondella 1/8"
311	01010500	Rondella 3/8"
313	04008270	Rubinetto spurgo aria
314	01115550	Scatola quadro elettrico
316	01055081	Serbatoio riscaldante
327	01053700	Staffa fissaggio base
329	01010160	Staffa fiss. elett. accensione
331	01055040	Staffa fiss.serbatoio ant.
332	01055050	Staffa fiss. serbatoio post.
333	01054620	Staffa morsettiera o spine
337	01052290	Staffa supporto martinetto
346	01053330	Supporto elettrodi
347	01010360	Supporto gigueur
350	01054320	Supporto pistone
353	01008840	Tappo
	04902080	Tappo
	09000180	Tappo
	09000270	Tappo
357	01096090	Targhetta autoadesiva
	01054630	Targhetta autoadesiva
360	01007210	Teleruttore
362	01010550	Termometro
363	01010432	Termostato completo
364	04018010	Termostato regolazione

Pos.	Codice	Denominazione
366	01055150	Tirante
367	04008250	Trasformatore
	04019290	Trasformatore
373	01053660	Tubo base elettrovalvole
374	01053680	Tubo cilindro idraulico o martinetto
377	01081320	Tubo convogliatore
379	01099310	Tubo serbatoio elettroval. o valv.antir.
380	04008340	Tubo flessibile
381	01054350	Tubo mandata
388	01054330	Tubo prelavaggio
393	01053670	Tubo ritorno elettrovalvola
398	04002090	Vaschetta
399	04006410	Ventola centrifuga
400	01504520	Vetrino spia
402	04011720	Vite
	02000930	Vite
407	04002350	Vite registro
408	01010670	Vite regolazione
414	04015510	Zoccolo per apparec. LANDIS LOA