



BRUCIATORE G 50/2 GAS
**TAV - 33
TAB - 58**

Pos.	Codice	Denominazione
7	274211	Anello deflettore
	274231	Anello deflettore (per gpl)
8	271574	Anello di pressurizzazione o di minima
9	984157	Anello di sicurezza per vetrino
11	271519	Anello entrata aria
12	271526	Anello regolazione aria
13	997846	Apparecchiatura mod. LANDIS LGB 22
29	274222	Boccaglio terminale
32	271520	Boccola centraggio motoriduttore o servocomando
37	493033	Cavo elettrodi accensione
38	493044	Cavo elettrodo ionizzazione
45	271562V	Coclea aria
52	203554	Connettore ad innesto 6 poli
53	203527	Connettore ad innesto 7 poli
57	333960	Contattore
62	271531	Coperchio bruciatore
63	271504	Coperchio superiore coclea aria
64	271535	Coperchio inferiore coclea aria
70	274203	Corda isolante
81	500915	Deviatore
82	274225	Diaframma
93	271538	Distanziale fissaggio coperchio
99	273136	Elettrodo accensione destro
100	273133	Elettrodo accensione sinistro
102	273134	Elettrodo ionizzazione
115	221339	Filtro antidisturbo
118	274201	Flangia attacco alla caldaia
125	271524	Flangia su coperchio coclea
143	201109	Gommino passacavo A.T.
	5347900	
152	274202	Guarnizione isolante per flangia attacco alla caldaia
154	984352	Guarnizione OR
172	274229	Guarnizione per tubo alimentazione
186	273104	Insieme piastra o base porta apparecch. elettriche
194	273111	Insieme supporto pressacavi

Pos.	Codice	Denominazione
197	531315	Interruttore Acceso-Spento
199	271508	Isolante insonorizzante centrale
200	271509	Isolante insonorizzante inferiore
201	271512	Isolante insonorizzante laterale destro
202	271511	Isolante insonorizzante laterale sinistro
203	271510	Isolante insonorizzante superiore
224	273131	Motore elettrico SIMEL
225	273124	Motoriduttore o servocomando regolazione aria
248	273109	Piastra supporto quadro elettrico
256	274243	Pomello regolazione o bloccaggio boccaglio
258	273138	Porta fusibile
259	825110	Prelievo pressione
261	271506V	Presa aria
264	999377	Pressacavo PG 7 o PG 9
265	999399	Pressacavo PG 16
267	221346	Pressostato aria
280	271521	Raccordo attacco pressostato aria
294	333977	Relè termico
317	271569	Settore di pressurizzazione
323	982755	Spina elastica
329	274227	Staffa fissaggio elettrodi accensione
330	274226	Staffa fissaggio elettrodo ionizzazione
339	201131	Staffa supporto pressostato aria
349	273110	Supporto passacavi
359	271507	Telaio per isolante scatola presa aria
361	223349	Temporizzatore
365	274221	Testata
367	223583	Trasformatore
375	274236	Tubo collettore
377	274205	Tubo convogliatore
399	271529	Ventola centrifuga
400	204507	Vetrino spia
406	224634	Vite fissaggio tubo collettore o alimentazione
414	997739	Zoccolo per apparecchiatura LANDIS LGB