



**BRUCIATORE JM 9/2**
**TAV - 24  
TAB - 44**

Pos.	Codice	Denominazione
13	04036230	Apparecchiatura mod. LANDIS LMG
28	01088580	Bocca fuoco
37	01096520	Cavo elettrodi accensione
38	01070100	Cavo elettrodo ionizzazione o di controllo
40	01069620	Cavo motore
43	01080680	Cavo trasformatore
45	01110060	Coclea aria o corpo bruciatore
50	04035130	Condensatore per motore FHP
53	04034340 + 04034350	Connettore ad innesto 7 poli
62	01114910	Coperchio bruciatore
63	01100330	Coperchio coclea aria o piastra componenti
99	04018510	Elettrodo accensione
102	04033420	Elettrodo ionizzazione o di controllo
111	01100360	Farfalla regolazione aria

Pos.	Codice	Denominazione
115	04034710	Filtro antidisturbo
118	01086800	Flangia attacco alla caldaia
125	01092880	Flangia su coperchio coclea o piastra componenti
152	01087080	Guarnizione isolante per flangia attacco alla caldaia
224	01100880	Motore elettrico FHP
225	04035110	Motoriduttore o servocomando regolazione aria
237	01100370	Perno bandella con boccia o per motoriduttore
240	01100350	Perno incernieramento farfalla aria
267	04034140	Pressostato aria
339	01106140	Staffa supporto pressostato aria
343	01100410	Supporto apparecchiatura elettrica
365	01092890	Testata
367	04032110	Trasformatore
399	04035170	Ventola centrifuga
408	01080580	Vite regolazione
414	04015510	Zoccolo per apparecchiatura LANDIS