



**BRUCIATORE JM 12/L**
**TAV - 25/1/3  
TAB - 46**

Pos.	Codice	Denominazione
9	984157	Anello di sicurezza per vetrino
13	997857	Apparecchiatura mod. LANDIS LGB 21
28	224344	Bocca fuoco
37	493017	Cavo elettrodi accensione
38	493035	Cavo elettrodo ionizzazione
45	201352V	Coclea aria
50	203553	Condensatore per motore FHP
53	203527	Connettore ad innesto 7 poli
62	201550	Coperchio bruciatore
63	201554	Coperchio coclea aria
89	204381	Disco deflettore
99	203508	Elettrodo accensione destro
100	203509	Elettrodo accensione sinistro
102	203367	Elettrodo ionizzazione
111	201562	Farfalla regolazione aria
118	224502	Flangia attacco alla caldaia

Pos.	Codice	Denominazione
125	204504	Flangia su coperchio coclea
152	224515	Guarnizione isolante per flangia attacco alla caldaia
154	984328	Guarnizione OR
169	204546 + 224530	Guarnizione per bocca fuoco
195	204148	Insieme testa di combustione
224	203501	Motore elettrico FHP
240	201513	Perno incernieramento farfalla aria
261	201356	Presa aria
267	6803115	Pressostato aria
367	403312	Trasformatore
399	201559	Ventola centrifuga
400	204507	Vetrino spia
414	997739	Zoccolo per apparecchiatura LANDIS LGB